프린터용지설정하는 방법 1.시작에서 장치및프린터 설치된 SP-2421 왼쪽마우스로 클릭 하면 인쇄서버속성이 활성화됩니다



2.인쇄서버속성에서 새양식만들기 선택 후 양식이름을(예 택배송장) 아래 양식설명에 너비 높이를 입력하고 양식저장을 선택하시면됩니다.그외는 입력하실 필요 없습니다 아래 너비와 높이는 일반적으로 택배업체에서 많이 사용되는 값입니다.

5

양식 <u>포트</u> 양식 위치(F):	UN	보안 고·	3		
3 inch Stoc 4 inch Stoc 4.5 inch Stoc 5 inch Stoc 6 inch Stoc	kform(W:10ir kform(W:10ir ockform(W:10 kform(W:10ir kform(W:10ir)) in) i)			삭제(D) 양식 저장(S)
양식 이름(N): 택배종	송장			2
☑ 새 양식 단	만들 <mark>기(</mark> C)	1			
기존 이름과 [양식 저장]을	모양을 편집 을 클릭하십시	하여 새 양식을 오.	을 정의한 후		
양식 설명(5	2양):				
단위:	이러	(M)	◯ 인치(E)		
용지 크기:		인쇄 영역 여	卢백 :		
너비(W):	20.00cm	왼쪽(L) <mark>3</mark>	0.00cm	위쪽(T):	0.00cm
높이(H):	11.86cm	오른쪽 <mark>(</mark>):	0.00cm	아래쪽(B):	0.00cm
		•			

6

3.추가한 양식 선택

시작에서 장치및프린터 에서 "SP-2421"선택후 마우스 오른쪽으로 "프린터속성" 선택



4.프린터속성에서 기본설정

안 공	유 포트	고급 색 관리 보안 정	방치 설정
	Samsun	SP-2421HW (KS) (1 복사)	
위치(L):			
철명(C):			
리뎈(O):			
	Samsung	SP-2421HW (KS)	
기능	Samsung	SP-2421HW (KS)	1
기능 컬러: 0	Samsung	SP-2421HW (KS) 사용 가능한	용지:
기능 컬러: 0 양면: 0	samsung 나니요 나니요	SP-2421HW (KS) 사용 가능한 A4	용지:
기능 컬러: 0 양면: 0 스테이	Samsung 타니요 타니요 플: 아니요	SP-2421HW (KS) 사용 가능한 A4	용지:
기능 컬러: 0 양면: 0 스테이 : 속도: 일	Samsung 난니요 플: 아니요 한 수 없음	SP-2421HW (KS) 사용 가능한 A4	용지:
기능 컬러: 0 양면: 0 스테이 속도: 일 최대 해	Samsung 난니요 플: 아니요 ! 수 없음 상도: 180 dpi	SP-2421HW (KS) 사용 가능한 A4	용지:
기능 컬러: 0 양면: 0 스테이 ⁺ 속도: 일 최대 해	Samsung 남니요 날: 아니요 날 수 없음 상도: 180 dpi	SP-2421HW (KS) 사용 가능한 A4 기본 설정(E)	용지: - 테스트 페이지 인쇄(T)

5.고급선택

🖶 Samsung SP-2421HW (KS) (1 볼	사) 인쇄 기	본 설정
레이아웃 용지/품질		
방향(O):		
페이지 순서(R):		
앞에서 뒤로	•	
페이지 형식		
한 면에 인쇄할 페이지 수(S)		
1		
🗌 테두리 그리기(W)		Normal Normal
		·
		고급(\/)
L		확인 취소 적용(A)

6.용지크기 A4에서 택배송장 선택

n Samsung S	P-2421HW (KS) 고급 문서	설정		
計會] 용지/출	격	S 71			
		58 1			
🍋 문서 옵	<u>a</u>				
고급	인쇄 기능: <u>사</u>				
하프	에 인쇄할 페이 리: 자동 선택	이지 데이아굿.	포근국으도 이	<u> 중 수 아</u> 니	<u>-1 - </u>
📥 🐔 프린태	레 기능				
<u></u> ମ	쇄 품질: <u>고급</u>	품질			

7.확인 적용후 사용 하시면 됩니다.